

Inbetriebnahme und Einweisung Ecolift XL, freie Aufstellung

Artikelinformationen

Artikelnummer: 80221

GTIN:

Preisgruppe: 00

Beschreibung

Einweisung und Inbetriebnahme Rückstauhebeanlage Ecolift XL freie Aufstellung

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte
- Einweisung Funktionalität der Anlage
- Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber
- Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber
- Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen (die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz)
- Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben

Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner muss mit vor Ort sein
- Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät
- Schalt-/Warngerät ist an der Wand befestigt
- Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen
- Pumpe(n) müssen eingebaut sein
- Schlauchanschluss muss vorhanden sein
- Abwasserabfluss ist angeschlossen
- Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein
- Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden
- Zulaufleitungen müssen gespült sein
- Lüftungsleitung der Hybrid-Hebeanlage ist angeschlossen
- Druckleitung vollständig installiert

Hinweis:

- Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort.
- Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet.
- Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig.

Die Rückstauhebeanlage muss regelmäßig durch einen hierfür Fachkundigen gewartet werden. Die Zeitabstände

dürfen nicht größer sein als:

- ½ Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben
- 1 Jahr bei Anlagen in privaten Bereichen

Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen
Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland

Allgemeine Merkmale

Servicepartner kaufbar:

Nein